SAMURAI

取扱説明書

Technical Specifications

SAMURAI

電圧：AC 100V/50Hz
電球：ELC 24V/250W

※付属の電球 ELC は定格寿命 50 時間前後となりますが電球の ON/OFF の頻度、使用時の振動などで電球寿命は異なります。50 時間の動作を保障するものではなく、あくまでも目安とお考えください。交換される場合は長寿命タイプの電球のご使用をお薦め致します。

ヒューズ：3.15A/250V
寸法/重量：250**W**×330D×215H mm /11.6kg

株式会社サウンドハウス
〒286-0044　千葉県成田市不動ヶ岡 1958
TEL:0476(22)9333　FAX:0476(22)9334
http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

SAMURAI ユーザーマニュアル

この度は SAMURAI をお買い上げ頂き誠に有難うございます。商品の性能をフルに発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保存して下さい。

I. はじめにお読み下さい

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。また、電球/ヒューズ交換の為に本体を開く場合、必ず先に電源プラグを抜いて下さい。また電球は表面が高温になることがありますのでご注意下さい。
3. 電球交換につきましては、後述の電球交換の項目を必ずお読みになった上で、作業を行ってください。
4. 本体をトラスに吊るす場合、対応するクランプ(耐荷重 15kg 以上)を使用し、ブラケットのネジを締め、本体をトラスにしっかりと固定して下さい。その際は、本体の周囲に十分なスペースをとって下さい。また室温が 40℃を超える場所での使用は避けてください。
5. 当製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。
6. 当製品は耐水性ではありませんので水がかからないようご注意下さい。また液体の入った容器（花瓶など）を本体の上に置かないで下さい。
7. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。
8. 100V にてご使用ください。
9. 使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
10. シールド、レンズ、紫外線スクリーンに傷がついた場合は交換する必要があります
11. 故障が生じた場合はお手数ですが最寄の販売店に連絡して下さい。無断で機材を開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

II. 特徴

SAMURAI は 3 ヶのモーターを使って前面のプリズムと後部の円形ミラー、及びカラー/ゴボを回転させ多種多様なエフェクトを創りだすカラーレーザービームです。

III. レンズのフォーカス方法

上部にある 2 ヶ所のネジを緩めます。ネジを前後にスライドさせてレンズを動かしフォーカスを行います。フォーカスを行った後はネジを締めてレンズを固定して下さい。

IV. 使用方法

1. ご使用される際には電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。オン・オフスイッチは付いておりません。遠隔操作によりオン・オフする場合は STAGE EVOLUTION PC3 等の電源ユニットを使って個別にコントロールして下さい。
2. 背面左側にある 2 ヶのスイッチを切替えることにより、プリズムミラーまたは円形ミラーをサウンドアクティブモード(音に反応し動作)、もしくはスタンドアローンモード(通常動作)によってコントロールすることが出来ます。

   ●上部スイッチがオン：外部のプリズムミラーをサウンドアクティブモードでコントロールします。
   ●下部スイッチがオン：内蔵された円形ミラーをサウンドアクティブモードでコントロールします。
   ●上下両方のスイッチをオンにすることによりプリズムミラーと円形ミラーをサウンドアクティブモードで使用する事が出来ます。

3. 背面右側に電球の調光が可能な LAMP SAVER スイッチがついています。このスイッチを切り替えると電球の明るさを変えることが出来ます。スイッチが上の状態で明るくなり、下に切り替えると若干暗くなります。

V. 電球交換

1. 電源プラグをコンセントから抜き、15 分待機して本体の熱を冷まして下さい。
2. ユニット底面の 2 ヶ所のネジを緩めカバーを取り外します。
3. 古い電球を取り外し、同格品と交換します。
   注意:電球を素手で触らないように注意して下さい。
4. カバーを元通り閉めます。